

# Primo®

Πρώτη σας επιλογή!

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS



**ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΨΗΣΤΙΕΡΑ / ELECTRIC GRILL  
ΜΟΝΤΕΛΟ / MODEL: AB661  
220-240V~50HZ – 1200W**

**Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής και φυλάξτε τις για πιθανή μελλοντική χρήση.**

**Please read all instructions carefully before using the product and keep it for possible future reference.**



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

**Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θα πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές προφυλάξεις για την ασφάλειά σας, όπως οι ακόλουθες:**

- 1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.**
2. Η συσκευή αυτή μπορεί να συνδεθεί μόνο σε πρίζα που έχει γείωση και η οποία έχει εγκατασταθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Πριν συνδέσετε τη συσκευή με την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία της τάσης της τα οποία αναγράφονται πάνω στη συσκευή αντιστοιχούν με τα στοιχεία τάσης της οικίας σας.
3. Προσοχή: ΠΟΤΕ και για οποιοδήποτε λόγο μην καλύψετε τη σχάρα της συσκευής με αλουμινόχαρτο, ή ταψιά ψησίματος ή άλλα αντικείμενα καθώς αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μεγάλη συγκέντρωση θερμότητας η οποία θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζημιές στη συσκευή σας.
4. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, το κυρίως σώμα της καθώς και όλα τα προς συναρμολόγηση εξαρτήματα θα πρέπει να ελεγχθούν σχολαστικά για τυχόν ελαττώματα. Το καλώδιο της συσκευής σας θα πρέπει να ελέγχεται συχνά για τυχόν σημάδια φθοράς ή ζημιάς. Στην περίπτωση που βρεθούν ελαττώματα ή φθορές, δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Πηγαίνετε την στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ!: Η θερμοκρασία σε διάφορες προσβάσιμες επιφάνειες της συσκευής μπορεί να φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής. Αγγίζετε μόνο τις χειρολαβές ή τους διακόπτες/κουμπιά.**
6. **Μην μετακινείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της.**
7. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η συσκευή πρέπει να είναι τοποθετημένη σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, η οποία να μην καταστρέφεται από πιτσιλιές και λεκέδες από το μαγείρεμα. Όταν ψήνετε φαγητά με πολλά λίπη ή που περιέχουν υγρασία, οι πιτσιλιές δεν μπορούν πάντα να αποφευχθούν (κυρίως όταν ανοίγετε το καπάκι για να γυρίσετε τη σχάρα σας).
8. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή προσέξτε ώστε να μην την τοποθετείτε δίπλα σε τοίχους ή γωνίες και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εύφλεκτα υλικά γύρω της.
9. **Διατηρήστε αρκετό ελεύθερο χώρο – τουλάχιστον 15 εκατοστά – γύρω από τη συσκευή σας. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά, όπως έπιπλα, μαξιλάρια, υφάσματα, κουρτίνες, κτλ . ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε επιφάνεια που μπορεί να καταστραφεί από τη θερμότητα, συνιστάται να τοποθετήσετε κάτω από τη συσκευή μια θερμομονωτική βάση.**
10. Να θυμάστε πάντοτε ότι τα φαγητά με πολλά λίπη ή υψηλή περιεκτικότητα υγρασίας έχουν την τάση να αναφλέγονται.
11. Πάντοτε βάζετε το νερό στο δίσκο της συσκευής πριν τη συνδέσετε με το ρεύμα και θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία. Το νερό βοηθά στο να παραμένει σε



χαμηλά επίπεδα θερμοκρασίας ο δίσκος, μειώνει τη συγκέντρωση του καπνού και επίσης διευκολύνει τον καθαρισμό της συσκευής.

12. Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο νερού διατηρείται μεταξύ του ελάχιστου επιπέδου του (1,0L) και του μέγιστου επιπέδου του (1.5L) καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της συσκευής
13. Φροντίζετε ώστε πάντοτε το επίπεδο νερού να διατηρείται πάνω από το σημείο του 1.0L που είναι το ελάχιστο επίπεδο νερού με το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η συσκευή. Θα πρέπει να προσθέτετε νερό εγκαίρως κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ώστε το επίπεδο του νερού να μην πέφτει κάτω από το ελάχιστο επίπεδο – προσθέτετε νερό με προσοχή ώστε νερό να μην έρθει σε επαφή με την θερμαινόμενη αντίσταση της συσκευής και τα ηλεκτρικά της μέρη. Προσοχή: Μη ρίχνετε νερό πάνω στην αντίσταση της συσκευής.
14. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, βεβαιωθείτε ότι η αντίστασή της είναι σωστά τοποθετημένη και κλειδωμένη με ασφάλεια πάνω στη συσκευή. Μην συνδέετε τη συσκευή στο ρεύμα αν πρώτα δεν τοποθετήσετε το απαιτούμενο νερό μέσα στο δίσκο της.
15. Η συσκευή θα πρέπει να επιτηρείται καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της. Για λόγους ασφαλείας, κρατήστε τη συσκευή σε σημείο που δεν μπορούν να τη φτάσουν τα παιδιά.
16. ΠΟΤΕ και σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε κάρβουνο ή οποιοδήποτε άλλο στερεό ή υγρό καύσιμο για να λειτουργήσετε την ψηστιέρα σας.
17. Πάντοτε να θυμάστε ότι οι επιφάνειες της συσκευής καθώς και η αντίστασή της αναπτύσσουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Ακόμη και αφότου σβήσετε την αντίσταση, δεν θα πρέπει να την αγγίξετε παρά μόνο όταν έχει κρυώσει τελείως, αλλιώς διατρέχετε μεγάλο κίνδυνο εγκαύματος.
18. Προς αποφυγή τυχόν ηλεκτροπληξίας, η αντίσταση, το πάνελ του διακόπτη λειτουργίας, το καλώδιο ή το φισ της συσκευής δεν θα πρέπει ποτέ να βυθιστούν ή ακόμη και να έρθουν σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
19. Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά τις ζεστές επιφάνειες της συσκευής.
20. Πάντοτε αποσυνδέετε το φισ της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος:
  - σε περίπτωση δυσλειτουργίας της συσκευής
  - πριν τον καθαρισμό και τη συντήρησή της
  - μετά από κάθε χρήση
21. Για να κλείσετε και να αποσυνδέσετε τη συσκευή, γυρίστε πρώτα το διακόπτη λειτουργίας στη θέση κλεισίματος «0» (off) και κατόπιν αποσυνδέστε το φισ της συσκευής από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, κρατώντας το φισ και όχι τραβώντας από το καλώδιο.
22. Η χρήση ενός τυλιγμένου καλωδίου προέκτασης ρεύματος σε καρούλι, μπορεί να προκαλέσει απώλεια ισχύος, και πιθανόν να προκαλέσει και την ανάπτυξη θερμότητας στο καλώδιο. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο το καλώδιο προέκτασης να είναι πλήρως ξετυλιγμένο σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε καρούλι



καλωδίου προέκτασης.

23. Πριν πιάσετε ή μεταφέρετε ή αποθηκεύσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχει κρυώσει τελείως. Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα νερού μετά τη χρήση.
24. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν χρησιμοποιείται και δεν αποθηκεύεται σε εξωτερικούς χώρους, ή σε οποιαδήποτε άλλη τοποθεσία στην οποία μπορεί να εκτεθεί σε υψηλές θερμοκρασίες ή υψηλά επίπεδα υγρασίας.
25. Καμία ευθύνη δεν φέρει ο κατασκευαστής για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από κακή/λανθασμένη χρήση της συσκευής, ή όταν δεν ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης όπως περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
26. **Η συσκευή αυτή είναι κατασκευασμένη μόνο ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ και όχι για εμπορική/επαγγελματική.**
27. Προς συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας και προς αποφυγή τραυματισμών, όλες οι επισκευές των ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να γίνονται μόνο από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Υψηλοί κίνδυνοι για τους χρήστες μπορεί να προκύψουν από κακές/λανθασμένες επισκευές της συσκευής.
28. Σε περίπτωση που η συσκευή σας παρουσιάζει πρόβλημα στη λειτουργία της ή έχει πέσει κάτω ή έχει φθαρεί με οποιοδήποτε τρόπο, ή έχει πέσει μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, μην τη λειτουργείτε αλλά πηγαίνετέ τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και επισκευή καθώς χρειάζονται ειδικά εργαλεία για την επισκευή της. ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή σας.
29. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.**
30. **Μη την χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα σπρέι με αεροζόλ ή όπου χορηγείται οξυγόνο.**
31. **Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, κοντά σε πισίνα ή οποιοδήποτε άλλο μέρος με υγρασία και υψηλή θερμοκρασία.**
32. **Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε σημεία με νερό, κοντά σε λεκάνες, ή μπανιέρες ή νιπτήρες ή νεροχύτες.**
33. **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την αντίσταση, ή το πάνελ του διακόπτη ή το καλώδιο ή το φισ της συσκευής μέσα σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.**
34. **Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από παιδιά άνω των 8 ετών και από άτομα που η φυσική, ή πνευματική ή ψυχική τους κατάσταση, ή η έλλειψη σχετικής εμπειρίας ή γνώσεων δεν τους επιτρέπει την ασφαλή χρήση της συσκευής, εφόσον επιτηρούνται ή τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής από ένα ενήλικο άτομο το οποίο είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και έχουν καταλάβει πλήρως τους ενδεχόμενους**



κινδύνους από εσφαλμένη χρήση της συσκευής. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά, παρά μόνο εφόσον επιτηρούνται και είναι άνω των 8 ετών.

35. Τα παιδιά χρειάζονται προσεκτική επιτήρηση ώστε να μην χρησιμοποιούν και να μην «παίζουν» με την συσκευή.
36. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της σε σημεία που δεν μπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
37. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να συνδέεται σε συσκευές προγραμματισμού μεταχρονολογημένης λειτουργίας ή σε συσκευές με σύστημα τηλεχειρισμού.
38. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Για την δική σας ασφάλεια, ελέγχετε συχνά το καλώδιο και το φως της συσκευής για τυχόν φθορές. Σε περίπτωση που το καλώδιο ή το φως της συσκευής παρουσιάζουν φθορά, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να γίνει μόνο από τον κατασκευαστή ή από έμπειρο τεχνικό προσωπικό σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις, προς αποφυγή τυχόν βλαβών ή και πιθανού τραυματισμού του χρήστη.
39. Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
40. Σε περίπτωση που η συσκευή σας πέσει μέσα σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως από το ηλεκτρικό ρεύμα και αφήστε τη να κρυώσει τελείως. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πηγαίστε τη σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για έλεγχο και τυχόν επισκευή.
41. Μην εισάγετε ποτέ οποιοδήποτε υλικό μέσα στη συσκευή εκτός από τη σχάρα με το φαγητό που θέλετε να ψήσετε. Ποτέ μη βάλετε τα δάχτυλά σας ή οποιαδήποτε άλλα αντικείμενα (μαλλιά, ρούχα, μαγειρικά σκεύη, μαχαίρια, κατσαβίδια κ.λπ.), πάνω στην αντίσταση της συσκευής όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ρεύματος.
42. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κάρβουνο ή άλλα εύφλεκτα υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτή τη συσκευή.
43. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο με αυτή τη συσκευή.
44. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Προς αποφυγή υπερθέρμανσης, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να καλυφθεί από κανένα στερεό ή ελαστικό υλικό όπως ταψιά αλουμινίου, ή αλουμινόχαρτο ή δίσκους που έχουν κατασκευαστεί από οποιοδήποτε υλικό ανθεκτικό στη θερμότητα. Η χρήση τέτοιων αντικειμένων ή υλικών πάνω στη σχάρα θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της συσκευής σας και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
45. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για πιθανή μελλοντική χρήση.



**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

**ΜΗΝ** καλύπτετε τη συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί υπερθέρμανση και φωτιά.

**ΠΡΟΣΟΧΗ, ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ!**

Μην αγγίζετε τις θερμαινόμενες επιφάνειες όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς νερό στο ταψί. Να είστε πάντα σίγουροι ότι η στάθμη του νερού στο εσωτερικό του ταψιού να είναι πάντα περισσότερο από 1 λίτρο και λιγότερο από 1,5 λίτρα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Εάν χρειάζεται να προσθέσετε νερό στο ταψί κατά τη διάρκεια του ψησίματος φροντίστε ώστε να μην ρίξετε νερό επάνω στη θερμαινόμενη αντίσταση!

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!**

Ποτέ μην τοποθετείτε τίποτα μεταξύ των τροφίμων και του σύρματος της σχάρας ψησίματος.

**ΠΡΟΣΟΧΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ!**

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή για επιδιόρθωση. Για οποιαδήποτε επισκευή απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!**

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε μία σταθερή και ασφαλή επιφάνεια. Το καλώδιο θα πρέπει να είναι τοποθετημένο με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η περίπτωση να σκοντάψει κάποιος πάνω του.

**Πριν την πρώτη χρήση**

1. Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή σας. Οι πλαστικές σακούλες μπορεί να αποβούν επικίνδυνες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ασφυξίας, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
2. Αφού αφαιρέσετε τη συσκευή από τη συσκευασία της, καθαρίστε την με ένα υγρό πανί.
3. Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τρεχούμενο νερό, για να την καθαρίσετε.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μία στεγνή και επίπεδη επιφάνεια.
5. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, παρακαλούμε να ξεδιπλώσετε το καλώδιο εντελώς και να βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζει κανένα σημάδι βλάβης.



6. Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική τάση του τροφοδοτικού σας ανταποκρίνεται στην απαιτήσις τάσης της συσκευής
7. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα, προτού να τη χρησιμοποιήσετε.
8. Αν παρατηρήσετε ότι υπάρχει μια μικρή μυρωδιά ή βγαίνει καπνός από τη συσκευή κατά την πρώτη χρήση, μην ανησυχείτε, είναι φυσιολογικό.

### ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Αποσπώμενο Καπάκι             | 8. Δεξιά και αριστερή ένωση           |
| 2. Ταψί                          | 9. Αεραγωγοί                          |
| 3. Πλαϊνές λαβές                 | 10. Σχάρα                             |
| 4. Διακόπτης λειτουργίας         | 11. Λαβή σχάρας                       |
| 5. Αποσπώμενη αντίσταση          | 12. Παράθυρο παρακολούθησης ψησίματος |
| 6. Άξονας υποστήριξης αντίστασης | 13. Ποδαράκια                         |
| 7. Ελατήριο                      | 14. Καλώδιο τροφοδοσίας               |

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

1. Σιγουρευτείτε ότι το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο στη παροχή ρεύματος και ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στην θέση "0".
2. Ανοίξτε το καπάκι (1) και προσθέστε 1 λίτρο νερό στο ταψί (2) της συσκευής.



3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην παροχή ρεύματος.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας τον διακόπτη λειτουργίας (4) στη θέση "I".
5. Μετά από 3-5 λεπτά μπορείτε να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Το νερό θα εμποδίσει τη δημιουργία καπνού και οσμών.
6. Για να ανοίξετε ή να κλείσετε το καπάκι (1) ενώ η συσκευή είναι ζεστή ή είναι ακόμη σε λειτουργία χρησιμοποιείτε πάντα τις πλαϊνές λαβές (3) ώστε να αποφύγετε τυχόν εγκαύματα.
7. Η σχάρα (10) είναι εξοπλισμένη με εργονομική λαβή (11) που σας διευκολύνει να γυρίσετε το φαγητό και από τις 2 πλευρές κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Πιάστε τη σχάρα από τη χειρολαβή της φορώντας πάντοτε προστατευτικά γάντια κουζίνας.
8. Αφού ολοκληρώσετε το μαγείρεμα απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας τον διακόπτη λειτουργίας (4) στην θέση "0" και αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος.
9. Τώρα μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι (1) και να βγάλετε την σχάρα (10) ώστε να σερβίρετε το φαγητό.

### **Γενικές οδηγίες φροντίδας και καθαρισμού**

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας καθαρίζεται διεξοδικά μετά από κάθε χρήση.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει τελείως πριν τον καθαρισμό.
2. Αφαιρέστε το καπάκι (1). Για να διαχωρίσετε το καπάκι (1) από το ταψί (2) της συσκευής κρατήστε από τις πλαϊνές λαβές (3), ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε το από τη σταθερή του θέση τραβώντας προς τα επάνω.
3. Αφαιρέστε την Αντίσταση (5). Για να αφαιρέσετε την αντίσταση (5), σπρώξτε προς τα αριστερά ώστε να απελευθερώσετε τον άξονα στήριξης (6) και αφαιρέστε την αργά τραβώντας την μακριά από το καπάκι.
4. Καθαρίστε το καπάκι (1) και το ταψί (2) της συσκευής με ζεστό νερό και υγρό απορρυπαντικό πιάτων, αφού πρώτα αφαιρέσετε την αντίσταση (5). Μην τα πλένετε σε πλυντήριο πιάτων και μην τα βάζετε σε συσκευές απολύμανσης.
5. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της συσκευής με ένα ελαφρώς βρεγμένο και μαλακό πανί.
6. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πάνελ του διακόπτη λειτουργίας (4) και η αντίσταση (5) ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΟΤΕ ΝΑ ΠΛΕΝΟΝΤΑΙ.**
7. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε την Αντίσταση (5) και τον διακόπτη λειτουργίας (4). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένο με την παροχή ρεύματος και ότι το ύφασμα δεν είναι υγρό.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μη τοποθετείτε την αντίσταση, το πάνελ με τον διακόπτη λειτουργίας ή το καλώδιο της συσκευής μέσα σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.**



9. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα ,σκληρές βούρτσες ή καθαριστικά φούρνου για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- 10.Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τμήματα της συσκευής έχουν στεγνώσει τελείως πριν να συναρμολογήσετε εκ νέου τη συσκευή.

### **Αποθήκευση**

Μετά τον καθαρισμό, η συσκευή θα πρέπει να αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο σε ένα στεγνό μέρος.



Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν ηλεκτρικές συσκευές αυτού του τύπου.



### **Προστασία του περιβάλλοντος**

Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι η συσκευή σας χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας χρησιμεύει πλέον, σκεφτείτε την προστασία του περιβάλλοντος:

- 1) Μην πετάξετε την συσκευή σας μαζί με τα υπόλοιπα αστικά απόβλητα (αυτή είναι και η σημασία του αναγραφόμενου συμβόλου ανακύκλωσης).
- 2) Απευθυνθείτε στην Δημοτική Αρχή σας για να σας υποδείξει τα σημεία διάθεσης της συσκευής σας για ανακύκλωση.
- 3) Διαθέτοντας την άχρηστη πλέον συσκευή σας στα σωστά σημεία ανακύκλωσης βοηθάτε στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και στην εκμετάλλευση εκ νέου των υλικών της συσκευής σας.
- 4) Οι ηλεκτρικές συσκευές λόγω των υλικών κατασκευής τους εάν δεν διατεθούν σωστά μπορεί να έχουν άσχημες επιπτώσεις στο περιβάλλον και κατ' επέκταση στην υγεία μας.

Με την εγγύηση της:



BUY WAY A.E.  
Λεωφόρος Τυρταίου,  
31<sup>ο</sup> χλμ Αθηνών - Λαμίας,  
19014 Αφίδνες, Ελλάδα  
Τηλ.: +30 210-2464214

[www.buyway.gr](http://www.buyway.gr)